

## PI 4.3 Edelmetallauflagen / Gold-Platindekorationen Verlegung / Reinigung und Pflege

Hochdekoriertes Steingut aus den exklusiven Fliesenserie wie z.B. Aimée, La Diva, Rich History, Opulent Chic etc...werden nach den Qualitätsnormen der DIN EN 14411 Keramische Fliesen und Platten- Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung hergestellt. Zubehör oder Tafelklebungen mit verschiedenen Materialien werden in Anlehnung an die DIN hergestellt.

Material- und herstellungsbedingte Toleranzen ergeben sich aus der Produktionsweise und sind unvermeidlich. Grundsätzlich finden diese Fliesenserien ausschließlich an der Wand im Innenbereich ihre Anwendung. Von einer Verwendung als Bodenbelag und im Dauernaßbereich (Schwimmbad) ist abzusehen.

### Schneiden

Empfohlen wird die Verwendung eines Naßschneiders mit einer eingefahrenen Diamanttrennscheibe und geschlossenem Rad. Alternativ hierzu kann auch ein Einhandwinkelschleifer (Flex) mit Diamantfeinschnittrad zur Verwendung kommen. In Sonderfällen z.B. beim großformatigen Einzeldekor ist von der Rückseite aus zu schneiden, dabei darf das Diamanttrennblatt die Vorderseite nur wenige Millimeter durchtrennen. Der Schneidvorgang ist lediglich unter leichtem Druck durchzuführen.

### Bohren

Exakte Bohrlöcher in den gängigen Größen bis Ø 15mm im Naßbohrverfahren mit einem Glas-/ Keramikbohrer oder einem diamantbesetzten Hohlbohrer. Bei größeren Aussparungen im nicht verlegten Zustand muss der Bohrvorgang unter Verwendung eines Bohrständers oder einer Schablone geführt werden. Dabei ist die Bohrung unter leichtem Druck herzustellen.

Von Villeroy & Boch empfohlene Bohrer erhalten Sie in Baufachgeschäften z.B.:

1. Naßbohrer (Diamant – Hohlbohrer) – für den dauerhaften professionellen Einsatz		2. Naßbohrer (Diamant – Hohlbohrer) – für den privaten Einsatz	
1.1	Marcris Diamantwerkzeuge Karl-Benz-Straße 8 79761 Waldshut-Tiengen	Fon: 07741-96672-0 Fax: 07741-96672-99	2.2 Marcris Diamantwerkzeuge Karl-Benz-Straße 8 79761 Waldshut-Tiengen <b>ca. 30-60* Löcher/Bohrer)</b>
1.2	Karl Dahm & Partner Ludwigstraße 5 D-83358 Seebruck	Fon: 08667-8780 Fax: 08667-878200	
1.3	Seelbach Werkzeuge GmbH Hauptstraße 20 D-56477 Rennerod	Fon: 02664-9128-0 Fax: 02664-9128-10	* Anzahl der Bohrungen ist abhängig von Bohrmaschine, Drehzahl, Geschwindigkeit, Wassermenge und Fliesentyp

### Verlegen / Verfugen

Die Verlegung muss auf spannungsfreiem Untergrund erfolgen. Empfohlen wird die Verwendung eines Flexklebers C2 nach EN 12004. Dabei ist auf eine vollsattige Verlegung zu achten. Die Rückseite der Dekorfliese ist vollflächig mit Kleber zu bestreichen. Beim Verlegen von großformatigen Einzeldekoren ist das Dekor gegen Abrutschen evtl. mit Fugenkreuzen zu sichern. Verfugung mit einem für diesen Einsatzbereich geeigneten flexiblen, quarzarmen Feinfugenmörtel, CG2 nach EN 13888. Bei der Verfugung sollte ein neues Fugenmoosgummi verwendet werden, da Rückstände durch bereits erhärtete Fugenmaterialien zu irreparablen Schäden auf der Fliesenoberfläche führen können.

### Reinigung

Reinigung mit lauwarmem Wasser, gegebenenfalls unter Zusatz eines Neutralreinigers (keine scheuernde Reiniger) oder Glasreinigers. Aggressive, stark säure- und laugenhaltige, ätzende Reinigungsmittel, z.B. Zementschleierentferner dürfen nicht verwendet werden.

### Bitte beachten!

Im Laufe der Zeit kann, wie bei allen Metalloberflächen üblich, eine Patina entstehen, die ein gewünschter Effekt ist und keinen Reklamationsgrund darstellt.

Für die empfohlenen Produkte zur Verlegung und Reinigung kann eine Gewährleistung lediglich von den Herstellern übernommen werden.